



集熱屋根金属板下には、スベークー垂木を入れておくと施工が容易となる。

スベークー垂木・・・

モジュール = W (910)

455

455

S=1:3

S=1:2

S=1:10